

INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI WEWNĘTRZNYCH

Montaż drzwi powinien być przeprowadzony po wykonaniu w budynku głównych prac wykończeniowych tj. po wykonaniu tynków i podkładów podłogowych. Należy montować tylko wyroby ostatecznie wykończone powłokami malarskimi.

Oczyścić powierzchnię muru / ościeża / z wszelkich zanieczyszczeń i usunąć nierówności. Do prawidłowego montażu ościeznicy, otwór w ścianie powinien być wykonany z luzem między murem a ościeżnicą minimum 10 mm z każdej strony.

Dokładnie ustawić ościeżnicę, stosując kliny i kotwy, zwracając szczególną uwagę na zachowanie kątów prostych pomiędzy elementami poziomymi i pionowymi. W razie potrzeby rozeprzeć słupy ościeznicy trzema poziomymi listwami zabezpieczając je przed uszkodzeniem.

Dokręcić kotwy montażowe mocując ościeżnicę w ścianie.

Szczelinę między ościeżnicą a murem wypełnić pianką. Następnie po utwardzeniu pianki / czas podany przez producenta pianki / usunąć nadmiar pianki równo z krawędzią futryny. Wykończyć obwód ościeznicy listwami opaskowymi i ćwierćwałkami lub w przypadku ościeznicy na grubość muru dwoma kompletami listew.

Zawiesić skrzydło drzwiowe ościeznicy, ustawić / wyregulować / zawiasy tak, aby przyłgi skrzydła drzwiowego przylegały do płaszczyzn licowych ościeznicy.

W celu utrzymania wszystkich walorów użytkowych wyrobu zalecane jest przeprowadzenie okresowe ich pielęgnacji i konserwacji.